

# 手すり先行工法：手すり据置き方式

手すり先送り方式も可能

製品名：セフト ランカー

メーカー名：日線産業株式会社

～働きやすい安心感のある足場～

## 単管足場用

セフト ランカー  
**Saft Rankor**

# 先行型二段手すり

(据え置き兼用タイプ)


手すり先送り方式も可能




手すり固定金具(表面)



手すり固定金具(裏面)



二段手すり付き支柱  
(手摺柵固定タイプ)



二段手すり付き支柱  
(手摺柵伸縮タイプ…1450mm～1850mm)  
(手摺柵伸縮タイプ…1250mm～1450mm)

### ■ 製品の特長

- 単管足場建て地材間隔1800mmに対して±50mmの対応ができます。
- 手すりには、安全帯を取付けられます。
- 製品重量は、単管固定金具は3.5kg、二段手すりは9.0kgです。
- 製品仕上げは、熔融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ですので経年仮設材として最適です。

仮設安全監理資格者(ACCESS)が、チェックリストによる足場の安全点検を実施いたします。



# 【組立手順】



手摺固定金具を単管水平材に取付けます。



手摺ユニットを用意しセット準備します。



下部ピン付支柱側からソケットに取付けます。



反対側支柱を持ち上げ固定金具ソケットに差込みます。



1層目のセット完了です。



二段手摺、つま先板を移動前に組立ます。



上層単管水平材に固定金具をセットします。



クサビ解除後支柱を抜き上層の金具に取付けます。



反対側の支柱も抜き取ります。



支柱を上層の固定金具に差込みます。



支柱下部のクサビを打ち込み盛り替え完了です。

\*上記の組立手順は単管足場用先行型手すりの組立方を優先しています。単管足場の組立手順は「足場の組立等工事の作業指針」(建設業労働災害防止協会発行)の第5章 各種足場の組立、解体及び変更 5.2単管足場 5.2.5単管足場の組立、にしたがって作業してください。



## 全国仮設安全事業協同組合

本部 事務局/東京都中央区日本橋小伝馬町15番18号 日本橋SKビル5F 〒103-0001  
TEL.03-3639-0641 FAX.03-3639-0640  
ホームページアドレス <http://www.kasetsuanzen.or.jp>

### ●北海道支部

北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2丁目1-14 〒004-0015  
TEL.011-899-3275 FAX.011-899-3276  
□札幌支所

### ●東北支部

宮城県仙台市青葉区二日町13-22-407 カルコスビル4階 〒980-0802  
TEL.022-713-6051 FAX.022-713-6052  
□青森支所 □岩手支所 □宮城支所 □秋田支所 □山形支所 □福島支所

### ●関東支部

東京都中央区日本橋小伝馬町15番18号 日本橋SKビル5階 〒103-0001  
TEL.03-3639-1571 FAX.03-3639-3980  
□茨城支所 □栃木支所 □群馬支所 □埼玉支所  
□千葉支所 □東京支所 □神奈川支所 □山梨支所

### ●北信越支部

新潟県新潟市姥ヶ山6-5-26 白木ビル2-B 〒950-0923  
TEL.025-257-0066 FAX.025-257-0067  
□新潟支所 □富山支所 □石川支所 □福井支所 □長野支所

### ●中部支部

愛知県名古屋市中区津田町1-10 2階 〒457-8535  
TEL.052-614-0701 FAX.052-614-0705  
□静岡支所 □愛知支所 □岐阜支所 □三重支所

### ●近畿支部

大阪府大阪市西区江之子島1丁目6-8 シャンピア阿波座10階3号 〒550-0006  
TEL.06-6443-5213 FAX.06-6443-5214  
□滋賀支所 □京都支所 □大阪支所 □兵庫支所  
□奈良支所 □和歌山支所

### ●中国支部

広島県広島市中区鞆町3番55号 鞆町ゼネラルビル6階 〒730-0016  
TEL.082-511-2051 FAX.082-227-2720  
□鳥取支所 □島根支所 □岡山支所 □広島支所 □山口支所

### ●四国支部

香川県さぬき市志度1883-1 大河原ビル2階202号 〒769-2101  
TEL.087-814-2245 FAX.087-814-2246  
□徳島支所 □香川支所 □愛媛支所 □高知支所

### ●九州支部

福岡県糟屋郡宇美町大字宇美字古野ノ口3426-9 早見工業団地3階 〒811-2101  
TEL.092-957-0032 FAX.092-957-0033  
□福岡支所 □佐賀支所 □長崎支所 □熊本支所  
□大分支所 □宮崎支所 □鹿児島支所 □沖縄支所